

FOLIA OKIENNA MULTI TEC SMART – 3 SK

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA:

Przed przystąpieniem do aplikacji, upewnij się, że powierzchnia jest czysta, wolna od kurzu, odtłuszczona i sucha. W przypadku występowania na ścianie wyraźnych nierówności lub ubytków, wyrównaj je stosując odpowiednią zaprawę, na przykład cementowo-wapienną. Dla lepszej przyczepności na ścianach wykonanych z gazobetonu, zaleca się użycie gruntu i odczekanie do jego całkowitego odparowania. Pamiętaj, aby powierzchnie ram okien i drzwi również były czyste, pozbawione kurzu, odtłuszczone i suche.

PRZYGOTOWANIE PRODUKTU:

Wymij produkt z opakowania i usuń ochronną taśmę zabezpieczającą początek rolki. Przymierz go do ramy okna/drzwi, aby zmierzyć potrzebną długość, pamiętając o dodatkowym zapasie na zakrzywienia narożników. Następnie odetnij wymierzoną część folii. Odstoń niewielki fragment (około 10 cm) paska ochronnego zabezpieczającego klej, by sprawdzić, czy nie ma problemu z odrywaniem.

APLIKACJA:

Nakładanie folii odbywa się etapami: najpierw od strony wewnętrznej, a potem zewnętrznej. Postępuj w następujący sposób:

- Z folii okiennej MULTI-TEC oderwij najcieńszy, ochronny pasek z klejem, znajdujący się zwykle po matowej, włókninowej stronie.
- Przyklej odkryty pasek na ramę okna/drzwi, uwzględniając głębokość wklejania w zależności od szerokości folii i przewidzianej szczeliny na piankę PU.
- W narożnikach ram okien/drzwi pozostaw zapas folii, formując tzw. "ucho", a następnie sklejając pasek kleju do ramy (rys. 1).



Rysunek 1

- Przy nakładaniu folii od wewnątrz lub z obu stron (gdy rama jest umieszczona w środku ściany), zrób zakład w narożniku zależnie od szczeliny na piankę PU większy o 0,5 do 1 cm, tworząc ucho.
- W przypadku folii zewnętrznych (gdy rama jest zlicowana z zewnętrzną krawędzią ściany), zakład w narożniku powinien być większy 6-7 cm, co ułatwia formowanie ucha (rys. 2).
- Po nałożeniu folii zamocuj kotwy montażowe i wprowadzamy ramę z folią w otwór.
- Po statycznym zamocowaniu ramy i wypełnieniu szczelin pianką PU, po jej utwardzeniu, przejdź do aplikacji na ścianę.
- Odstoń ochronne paski kleju, zaczynając od wolnego końca folii i przyklej do ściany dociskając powierzchnię z klejem (rys. 2 i 3).



Rysunek 2

Powyższa instrukcja została opracowana na podstawie wytycznych montażowych producenta taśm.



Rysunek 3

- W zależności od typu folii, odstęp wewnętrzny i zewnętrzny pasku kleju jednocześnie lub pojedynczo.
- Po dokładnym przyklejeniu folii, dociśnij ją dokładnie do ściany, eliminując wszelkie pustki, zwłaszcza przy połączeniu folii z pianką PU i ścianą.
- Folię okienną w kolejnych etapach od wewnątrz tynkuje się wykańczając ścianę.
- Folię zewnętrzną zabezpiecz przed promieniami UV zgodnie z zaleceniami technicznymi, pokrywając ją ociepleniem w odpowiednim czasie.

Powyższa instrukcja została opracowana na podstawie wytycznych montażowych producenta taśm.